

## アルプス補修剤の使用について

### パテ補修

1. 補修部分に軽くやすりを掛けます。
2. 補修パテを容器よりスプーン小さじ一杯分取り出します。
3. 硬化剤(別容器のもの)を先ほど取り出した補修パテに1~2滴程添加します。  
※1~2滴以上添加すると発熱や変色の恐れがある為、硬化剤の添加量には十分ご注意ください。  
※3分~5分で硬化致しますので、必要量だけ使用してください。
4. 補修パテと硬化剤をよく混ぜ合わせ、適度に粘度が出てきたら補修パテを補修部分へ塗布します。
5. 塗布後、直ちに面をならし余分な所は除去します。
6. 触れても手につかない程度に固まったら、パテが平坦になるまでやすり掛けを行います。  
※やすり掛けの汚れはよく落としてください。
7. 仕上げに、よく攪拌した補修スプレーを補修部分から20cm程離して吹付けます。  
※吹付ける際、塗料を掛けすぎないようにご注意ください。

※質問等がございましたら下記へご連絡くださいますようお願い致します。

アルプス株式会社  
TEL) 03-3207-0006